



GUIDA RAPIDA PER L'UTENTE

SOLUZIONE SMART DI **VIDEOCITOFONIA**
E CONTROLLO ACCESSI, INTEGRATA CON
GLI **ASCENSORI** KONE DX

CHIAMARE L'ASCENSORE

Dal monitor interno (o in alternativa dall'app mobile) il proprietario può chiamare l'ascensore al piano o inviarlo, in maniera facile e veloce.



ACCOGLIERE UN VISITATORE

Il visitatore avvia una chiamata utilizzando una delle seguenti modalità:

- ✓ Premendo un pulsante di chiamata;
- ✓ Digitando il numero dell'appartamento sul tastierino numerico;
- ✓ Usando il comando vocale e pronuncia il nome della persona desiderata;
- ✓ Usando un codice PIN o un codice QR.



Il proprietario risponde alla chiamata, attraverso il monitor, l'app mobile o PC e decide se inviare l'ascensore tramite il pulsante. L'ascensore viene inviato al piano terra per far salire il visitatore, poi torna automaticamente al piano di destinazione.

Il sistema integrato KONE - IpDoor invia al proprietario l'informazione riguardo a quale ascensore verrà inviato.

Il proprietario può comunicare l'informazione al visitatore durante la chiamata. Può dirlo a voce, oppure scriverlo in modo che il messaggio venga visualizzato sul pannello esterno.



INVIO DA UN PIANO ALL'ALTRO

Questa funzionalità è particolarmente utile nelle portinerie e consente di inviare un ascensore da un piano A ad un piano B con un semplice comando.



CREDENZIALI OCCASIONALI E TEMPORANEE DI ACCESSO

In alternativa, un proprietario può creare un profilo di visitatore occasionale/temporaneo e fornirgli delle credenziali (PIN o QRcode, tag NFC o Bluetooth). Il visitatore in possesso di credenziale temporanea può sfruttare i vantaggi del sistema di Controllo Accessi IpDoor per aprire un varco (portoncino, ingresso, ecc.) e chiamare l'ascensore.

Utilizzando la credenziale fornita, l'utente è riconosciuto dal sistema IpDoor e il suo accesso viene registrato. Il sistema di controllo accessi IpDoor permette anche di associare una credenziale a più azioni. In questo caso l'utente, una volta identificato, viene invitato a scegliere un'azione da eseguire tramite il display touch della targa. Nel nostro caso, "chiama un ascensore".

In tutti i casi descritti, l'utente (una volta entrato nell'ascensore) non dovrà compiere nessun comando, dato che la selezione del piano sarà automatica e l'ascensore si muoverà verso il piano preregistrato.



ipdoor



IpDoor S.r.l.

Via A. Ferrero, 9
35133 - Padova | Italy

(+39) 049 825 6725
info@ipdoor.com

IPDOOR.COM



Kone S.p.a.

Via Figino, 41
I-20016 - Pero (MI) | Italy

800 233 566
italy@kone.com

KONE.IT